


CO ZNAMENÁ FUNKCE "SIMPLY DIM" ?




Klasická funkce zapnout / vypnout

Kdo si nepřeje stmívání, svítidlo jen klasicky zapne / vypne.




zapnout vypnout zapnout

Funkce stmívání



Díky nové technologii LED svítidel "SIMPLY DIM" lze svítidla Paul Neuhaus stupňovitě stmívat stávajícím vypínačem (na zdi, na kabelu, na svítidle). Jednoduchým zapnutím / vypnutím svítidla lze snadno ovládat intenzitu svitu.



A takto snadno se funkce stmívání aktivuje!

Svítidlo napojené na elektřinu vypnete. Pokud svítidlo zapnete znovu během 3 vteřin od vypnutí, aktivuje se funkce stmívání. Svítidlo začne pomalu měnit intenzitu svitu. Pokud jste dosáhli 100% svitu nebo 100% setmělé hodnoty, setrvejte cca 2 vteřiny v tomto nastavení, cyklus stmívání opět započne.

Pokud svítidlo vyzařuje během stmívacího cyklu požadovanou intenzitu, můžete ji pomocí vypnutí svítidla uložit. Když svítidlo znovu zapnete, svítí v intenzitě, kterou jste nastavili jako poslední a toto nastavení zůstane zachované.